

カンタンご使用ガイド


詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

➡ P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

初めてお使いになる時の準備

1 壁などとの間をあけて設置し、アースを取り付ける

安全上のご注意 ➡ P.8~12
をお読みになり正しく設置してください。



本体の背面は、壁や家具などにぴったりつけても大丈夫です。
周囲の保護のために

周囲が熱に弱い壁材や家具でない場所に据え付けてください。背面の壁がガラスの場合、温度差で割れるおそれがあるので、20cm以上あけてください。左図の距離をあけても、排気で汚れたり結露することがあります。距離をさらにあけるか、壁面側にアルミホイルを貼ると汚れや結露を軽減できます。

2 トリプル重量センサー(GPS)の0点調節をする


- 1 電源プラグをコンセントに差し込み、一度ドアを開ける
電源が入り、表示部に「0」が表示されます。
- 2 加熱室底面にテーブルプレートをセットする
- 3 ドアを閉めて **とりけし** を3秒以上押し続ける
「ピッ」とブザーが鳴り、数秒後、0表示で重量センサーの0点調節が終了します。

➡ P.5



オート調理の使いかた (鶏のハーブ焼きの例) ➡ P.36, 37, 68

1 ドアを開けて、食品を焼網に並べテーブルプレートに置き、ドアを閉める




ドアを開けると電源が入ります

電源プラグをコンセントに差込んだだけでは電源が入りません。待機時消費電力オフ機能が動作中です。電力を節約するため、ドアを閉めて約10分間操作が無いと自動的に電源を切り、表示部の「0」も消え、ボタンを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り、表示部に「0」が表示され、ボタンを受け付けます。

2 水道水を給水する

- 1 給水タンクを本体から引き抜く
- 2 ふたを開いて給水する

満水ラインまで水(水道水)を入れます。(水平にして確認する)



- 3 ふたを閉める
- 4 給水タンクを本体にセットする



重量センサーの0点調節のお願い

●日常で使用の際も、ときどき重量センサーの0点調節を行ってください。 ➡ P.5
調理を上手に仕上げるためです。

お願い

- 使用する水は塩素消毒された水道水をご使用ください。なお硬度の高い水を使用した場合は、カルキ(白い粉)が噴出した、長期使用するとスチーム噴出口が詰まる場合があります。噴出口が白く付着が目立つようであれば、国内産のミネラルウォーターをおすすめします。また下記の水を使うときは、カビや雑菌が発生しやすくなるため、毎回給水タンクを洗ってください。
 - ・浄水器の水
 - ・アルカリイオン水
 - ・ミネラルウォーター
 - ・井戸水など

3 **過熱水蒸気** を押す

4 **メニュー** を選ぶ

メニュー選択 ボタンを押し、
32 鶏のハーブ焼き を選択する

5 **あたためスタート** を押してスタートする

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

- 調理終了後は給水タンクの残水を捨て、パイプの水抜きを行ってください。 ➡ P.55
- 加熱室の温度が冷えてから、加熱室内に付着した水滴をふき取ってください。

手動調理の使いかた ➡ P.42~51

わがや流あたための使いかた

わがや流あたためは、自分のお好みにあたためる機能です。
お好みに仕上げるため、使いかたに応じて以下の操作手順で行ってください。

容器登録のしかた

HEALTHY CHIEF

レンジ (発酵) オープン (発酵) グリル スチーム 10分 1分 10秒

温度(仕上がり)

メニュー選択

飲み物 デイリー スチーム 調理 過熱 水蒸気

わがや流 (発酵)

あたため スタート

1あたため

清掃 脱臭 とりけし

※「2ごはん」に使用する容器を容器番号2に登録し、その後、登録した容器であたためる場合。

準備

登録したい空の容器をテーブルプレート中央に置き、ドアを閉める

1

容器計量 (登録)

を押す

※お知らせボタンが点滅し、登録することをお知らせします。

2

を押し、希望のメニュー番号と容器番号を選択する

3

を押して計量し、登録する

●約6秒後、「ピー」と鳴ったら容器の計量が終わり、表示部に「M」が表示されて、登録が完了します。

約15秒後に「0」表示になります。

使用付属品

テーブルプレート

給水タンク 空

登録できるメニューと容器の数

メニュー番号	容器番号
2 ごはん	1～4
3 牛乳	1～4
4 酒かん	1～4

登録した容器を使ってあたためる

準備

登録した容器に食品を入れ、テーブルプレート中央に置き、ドアを閉める

5

わがや流 (発酵)

を押す

6

を押し、「メニュー番号」と登録した「容器番号」を選択する

7

を押してスタートする

●終了音が鳴ったら食品を取り出す。

温度(仕上がり)

を押し、お好みに希望の仕上がりに調節する

●仕上がりの調節も登録されます。

●スタートから約6秒後に、食品重量(10g単位)を表示します。(約3秒間)

●終了までの時間表示します。

●終了すると「0」表示に戻ります。

容器の重さを登録しないであたためる

※登録していない容器で「2ごはん」をあたためる場合。

準備

使う空の容器を、テーブルプレート中央に置き、ドアを閉める

1

わがや流 (発酵)

を押す

2

を押し、「メニュー番号」と容器「-」を選択する

登録しない場合は「-」を選択。

3

を押す

●約6秒後、「ピー」と鳴ったら容器の計量が完了です。

計量した容器に食品を入れ、ドアを閉める。

4

を押してスタートする

●終了音が鳴ったら食品を取り出す。

●計量中は表示が回転します。

使用付属品

テーブルプレート

給水タンク 空

スタートボタンを押す前にを押し、お好みに希望の仕上がりに調節する

●仕上がりの調節は登録されません。

●スタートから約6秒後に、食品重量(10g単位)を表示します。(約3秒間)

●終了までの時間表示します。

●終了すると「0」表示に戻ります。

- 同じメニュー番号の容器番号に別の容器を登録すると前回の登録の内容は消えます。
- 電源プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- を3秒間押しと、登録した「2ごはん」～「4酒かん」までの内容を全て消すことができます。メニューごとに登録したそれぞれの内容を消すことはできません。
- 容器を登録していないメニューを選択すると、あらかじめ登録されている標準的な容器の重さで加熱時間を計算します。

登録した容器のメモとしてお使いください。

容器番号	メニュー		
	2 ごはん	3 牛乳	4 酒かん
1			
2			
3			
4			

- 登録した内容を修正する際は同梱の「のり付きメモ用紙」を貼付けてください。

メニュー	食品の分量	食品の温度	あたためのコツ
2 ごはん	100～300g	常温	→ P.23
3 牛乳	100～400mL	冷蔵	→ P.28
4 酒かん	100～300mL	常温	→ P.64

※常温は約20℃、冷蔵は0℃～10℃を基準にしています。
※冷蔵のごはんは、「1 あたため」で加熱します。
※常温の牛乳、冷蔵のお酒は、手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加熱します。
同程度の大きさ、形状であれば、容器2個を同時に登録して使うこともできます。
●容器の大きさ、形状が異なると、加熱むらの原因となります。
●食品の種類、分量も同じにしてください。
●食品の分量は、上表の2倍が目安です。ただし、「3牛乳」「4酒かん」は500mLまでにしてください。
●食品の置きかたは、テーブルプレート中央に寄せて並べてください。
●食品の種類や分量によっては、左右の仕上がりが若干変わる場合があります。
3個以上を同時に登録して使うことはできません。
(加熱むらとなり上手にあたためません)



突然の沸とうに注意 → P.11

●飲み物(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)やカレーやシチューなどトロみのある物、油脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱中や加熱後に、突然沸とうして飛び散り、やけどのおそれがあるので注意する。

●開口が細い容器は特に注意し、小さなカップ、マグカップも注意する。
●飲み物は加熱前と加熱後にかき混ぜる。





やけどに注意

●オーブン調理・グリル調理・スチーム調理および**38清掃**と**39脱臭**の後は、本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺)に触れない。

こんなときは

こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書をもう一度お調べください。 → P.56~61

現 象	原 因
電源が入らない 時々電源が入らない	●ドアを開閉し、表示部に「0」が表示されボタンを受け付けるか確認してください。 (待機時消費電力オフ機能が働くと表示部の表示が消え、ボタンを受け付けません)
オーブン予熱中に 庫内灯が消灯している	●予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。予熱中に加熱室内の様子を見たいときは  を押すと約5秒間庫内灯が点灯します。
冷凍したごはんなどが うまくあたたまらない	● 5冷凍ごはん はプラスチックの容器またはラップに包んで加熱してください。 ● 6解凍あたため で加熱するときは必ず容器(平皿)にのせて加熱してください。 容器(平皿)を使わないでラップに包んだままの状態では加熱すると、あたたまりません。 容器の大きさは、食品を入れたとき、八分目くらいになる大きさが適当です。
レンジのとき 火花(スパーク)がでる	●黒皿(黒色ホーロー皿)や焼網を入れ、 レンジ で加熱していませんか。 ●テーブルプレートや焼網などに食品くずがついていませんか。
スチームが見えない	●オーブン運転時は高温になっているためスチームが見えない場合があります。 また、オート調理は、メニューによってスチーム量が異なります。スチーム発生時は「スチーム」「過熱水蒸気」が表示されます。
加熱中、表示部やドアが くもったり、水滴が落ちる	●メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの内側がくもることがあります。 ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんでふき取ってください。
加熱室内に水滴が付着 する	●スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着します。調理終了後に水滴はこまめにふき取ってください。
スチーム噴出口に白い 付着物が残る	●白い付着物の成分は水道水に含まれるミネラル分(カルシウム、マグネシウム)が蒸発して残った物です。ミネラル分は有害ではありません。固く絞ったぬれ布きんでふき取ってください。
調理が終了してもファンの 風切り音がする	●繰り返して調理した後(合計調理時間10分以上の場合)や、  を押したとき、電気部品を冷却するためファンが約3分間回転する場合がありますが故障ではありません。冷却が終了するとファンは自動的に停止します。
設定した温度が途中で 変わることがある	● オープン のとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
ドアから蒸気がもれる	●少量の蒸気が出る場合がありますが異常ではありません。